

Sokółka: Jak prawidłowo wymierzyć okna?



Aby odczytać prawidłowe wymiary, potrzebne do zaprojektowania domu czy też zamówienia nowej stolarki, należy postępować zgodnie z kilkoma wskazówkami.

Polecamy by spróbować zdjąć pomiar jeszcze przed pierwszą wizytą w [Salonie](#) okien. O tym jak prawidłowo wymierzyć okna przeczytasz poniżej. Prawidłowe wymierzenie okna jeszcze przed samym zakupem jest jedną z ważniejszych czynności decydujących o zachowaniu jego pełnej funkcjonalności. Okno powinno mieć wymiary, które umożliwią jego prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie. Należy zachować odpowiedni luz montażowy pomiędzy oknem a ścianą, adekwatny do typu konstrukcji ściany (budynki szkieletowe, modułowe, budynki z bala) oraz do materiału z którego będą wykonane okna.

Zgodnie z instrukcją

Większość [producentów](#) zaleca wykonywanie pomiarów i montażu okien przez autoryzowane ekipy montażowe. W tym przypadku inwestor ma gwarancję, że okno będzie prawidłowo osadzone w otworze okiennym z zachowaniem właściwych luzów montażowych, co pozwoli na bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. W przypadku jednak, gdy inwestor decyduje się na samodzielne wykonanie pomiarów, warto by kierował się zaleceniami producenta odnośnie pomiarów zawartymi w instrukcji montażu okien.

Szerokość luzu zależy od wielu czynników:

- kolor okna (okna ciemne rozszerzają się bardziej pod wpływem temperatury - nie dotyczy to okien drewnianych),
- materiał z którego jest wykonane (okno z PCV ma większą rozszerzalność cieplną niż okna drewniane)
- wielkość okna (przy szerokości pow. 3 metrów, należy powiększyć luzy montażowe o ok 5 mm.

W przypadku montażu okien w stanie surowym, w licu muru, najczęściej przyjmujemy, że okno powinno być o 2-3 cm węższe i niższe od otworu. Dzięki temu uzyskujemy 10-15 mm luzu na prawidłowe osadzenie okna oraz uszczelnienie połączenia okna i ściany.

Skrupulatność przede wszystkim

Trzeba pamiętać, aby pomiary przeprowadzić bardzo skrupulatnie - tj., szerokość i wysokość otworu sprawdzić w kilku miejscach. Warto sprawdzić również czy otwór ma równe przekątne, tzn. czy rzeczywiście jest prostokątem. W skrajnych przypadkach, gdy nie są zachowane pion i poziom, pomimo uwzględnienia luzów montażowych, okno może nie zmieścić się w otworze.

Jeśli potrzebujesz pomocy fachowca

Jeśli mimo instrukcji nie czujesz się pewnie by samemu wymierzyć okna zamów u nas bezpłatny pomiar oraz konsultacje. Nasz specjalista przyjedzie do Ciebie na budowę w ustalonym terminie i zdejmie pomiar oraz podpowie jakie rozwiązania będą dla Ciebie najkorzystniejsze. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty to mamy dla Ciebie kolejne dobre informacje! Proces zamówienia okien w naszych Salonach Sprzedaży jest szybki i bardzo prosty. Nie musisz się martwić, że Twoje okna mają nietypowy kształt i wymiar, bowiem w punktach marki Sokółka Okna i Drzwi, powstają okna na indywidualne, specjalne zamówienia Klientów. Ponadto posiadamy jeden z najkrótszych czasów realizacji zamówień na okna drewniane. Przekonaj się jak szybko spełnimy Twoje marzenia o pięknych i trwałych oknach!

KONTAKT



[Sokółka Okna i Drzwi](#)

E-mail: callcenter@sokolka.com.pl

WWW:

sokolka.com.pl/oferta/?utm_source=linki-w-serwisach&utm_medium=wizytowka&utm_campaign=pa-sywnybudynek

Tel: +48 85 722 02 78

Fax: +48 85 722 02 96

Adres:

Lotników Lewoniewskich 1

16-100 Sokółka

☒